

# HELKAMA

## Tukipyörien asennus

### Tukipyöräsarja



### Tarvittavat työkalut

10mm, 13mm, 15mm ja 17mm kiintolenkkiavaimet.



Asenna mukana tullut pultti tukipyörän läpi (kuva 1) ja laita mutteri vastapuolelle (kuva2). Kiristä 10mm ja 13mm kiintolenkkiavaimella. Varmista renkaan kireys 17mm lenkkiavaimella.

kuva 1



kuva 2



Asenna lukituspala **L** jarruvarren puolelle (kuva 3) ja asenna lukituspala **R** ketjun puolelle (kuva 4).

kuva 3



kuva 4



Asenna tukipyörän varsi lukituspalan päälle ja kiristä 15mm kiintolenkillä (kuva 5) .Säädä korkeus sopivaksi. Toista sama toiselle puolelle.

kuva 5



Tukipyörät asennettuna Helkama jopo 12"



Helkama Velox Oy  
Santalantie 22, 10960 Hanko

HELKAMAVELOX.FI