


HELKAMA

FE-SARJA GEOMETRIA

FE-SARJA								
	FE11 jousto							
FS	17	20						
ST	432	508						
TT	676	685						
HT	135	135						
HTA	69	69						
STA	73	73						
CS	495	495						
BD	67	67						
FO	511	511						
S	624	624						
R	485	495						
WB	1237	1247						

FS = runkokoko
ST = istuinputken pituus
TT = efektiivinen vaakaputki
HT = emäputken pituus
HTA = ohjauskulma
STA = istuinkulma
CS = takahaarukan pituus
BD = keskiölinja
FO = etuhaarukan pituus
S = stack
R = reach
WB = akseliväli



helkamavelox.fi